

# **DELIMBE**

Abbaye de Bonport – 27340 PONT DE L'ARCHE

☎ **02.35.23.27.62** – Fax 02.35.23.27.78

contact@delimbe.com

## **ESPARCIDOR DE GRANOS PARA LA CAZA DISTRIBUIDOR DE CEREALES**



Le damos las gracias por haber elegido esta sembradora neumática a la que hemos concedido la constante preocupación por la calidad para ofrecerle un producto de primer orden. Para sacar el máximo provecho de su sembradora DELIMBE le invitamos a leer atentamente todas las indicaciones mencionadas en este prospecto.

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bastidor de acero pintado en epoxi al horno, recipiente de polietileno.

- Capacidad del tanque: 70 o 120 litros según modelo.
- Tensión de alimentación: 12 voltios- 180 vatios- Fusible 30 amperios.

## INSTALACIÓN-MONTAJE:

- Fijar el Grapinoir en el vehículo.
- Se puede proporcionar opcionalmente un enganche autoportado (enganche en la bola del coche).
- El Agrainoir puede colocarse en el centro (con gancho de enganche) o en el lado del vehículo.
- El aparato incluye una caja de control.
- Enchufar el clip en el enchufe de 3 pines o en el encendedor.
- **CUIDADO: HACER GIRAR EL MOTOR EN EL SENTIDO DE LA FLECHA, EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DE UNA**
- **Reloj, alambre rojo a lo sumo, alambre negro a tierra.**
- Ahora que el motor está encendido, proceder al ajuste.
- Ejemplo: abrir el tornillo de mariposa a aproximadamente la mitad y ajustar la velocidad de avance del vehículo. Si el flujo es demasiado grande o no lo suficiente, corregirlo con la ayuda de la trampilla de tornillo de mariposa.

**VACIADO: una escotilla frontal está prevista sobre la base de la tolva.**

**ALMACENAMIENTO: a salvo.**

La grapadora está provista de una turbina orientable, es posible orientar la proyección de la semilla a 360 fp. La proyección se realiza en chorro agrupado, por lo que es posible proyectar en el lugar deseado. Esto permite que mientras conduce en el camino para enviar todo al bosque en una anchura de 15 metros en un solo lado.

### **NORMAS DE SEGURIDAD:**

- Después de fijar el Agrainoir DELIMBE, comprobar la rigidez del conjunto.
- Durante el montaje, el instalador debe tener cuidado de proporcionar un medio de acceso a la tolva.
- Para evitar posibles accidentes, use protección respiratoria durante el llenado de la tolva y el uso del dispositivo, así como ropa adecuada para los productos.

### **CÁLCULO DE LA DEUDA:**

La tabla de ajuste se da en caudal/minuto: MAIZ ET CEREAL

| <i>Apertura de la escotilla</i> | <i>Caudal en Kg/minuto</i> |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1/4                             | 2.30 Kg/min                |
| 1/2                             | 6.00 Kg/min                |
| 3/4                             | 18.00 Kg/min               |
| 4/4                             | 36.00 Kg/min               |

## SCHEMA – PHOTO DELIMBE DISTRIBUIDOR CEREAL



| REFERENCIA                         | DESIGNACION                         |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| COUVPLAST70LVIS<br>COUVPLAST80L120 | TAPA 70L<br>TAPA 120L               |
| CUVRD70LAG<br>CUVRD120LAG          | TOLVA 70 LITROS<br>TOLVA 120 LITROS |
| BOUCHVIDCUVRD                      | TAPÓN DE DRENAJE DE BOQUILLA        |
| CARTERAG                           | CÁRTER                              |
| PLATACIERAG                        | PLATE                               |
| MOTAGRAINOR                        | MOTOR GRAPADOR                      |

### DECLARATION CE DE CONFORMITE

*Le constructeur : DELIMBE F-27340 Pont de l'Arche  
 Déclare que le matériel neuf : AGRAINOIR MOBILE  
 Est conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées dans la  
 Directive Européenne 2006/42 CE par application des normes harmonisées  
 Fait à Pont de l'Arche le : 01/01/2006*