

DELIMBE

Abbaye de Bonport – 27340 PONT DE
L'ARCHE

☎ **02.35.23.27.62** – 📠 02.35.23.27.78
contact@delimbe.com

SALEUSE FOURRAGE CHASSIS ALUMINIUM DELIMBE T11



Distributeur de sel humide :

- En sel humide, largeur de travail : 4 mètres
- Convient aussi pour sel sec.

NOTICE D'INSTRUCTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Châssis aluminium et cuve polyéthylène : 80 ou 120 litres.

Système de réglage du débit par vis sans fin.

Dimensions du distributeur :

- **80 litres et 120 litres** : 650 mm de largeur - 1000 mm de profondeur - 740 mm (80 l.)
900 mm (120 l.) de hauteur

Masse à vide du distributeur : 25 kg

Largeur de projection du sel humide : 70 centimètres.

Débit réglable : de 106 à 3180 kg/heure.

Tension alimentation : 12Volts.

Puissance du moteur : 250Watts.

Émission sonore inférieure à : 70d(B)A.

INSTALLATION :

La saleuse DELIMBE projette le sel sur une largeur de 70 centimètres quel que soit la hauteur d'utilisation.

S'assurer que le distributeur travaille au niveau dans tous les sens.

CONSEILS ET USAGES :

- Prévoir une alimentation de 250Watts consommation maximale du distributeur à la mise en route (150Watts à l'utilisation).
- Brancher le fil d'arrivée faisceau sur une prise code européen ou brancher la cosse rouge à la borne positive de la batterie (fil marron) et le fil bleu à la borne négative de la batterie.
- Attention de ne pas inverser la polarité des fils.
- Le boîtier de commande de mise en marche et d'arrêt doit être installé au poste de conduite du porteur.
- La prise 3 plots du véhicule porteur étant déjà protégée, il n'est pas nécessaire de monter un fusible supplémentaire.

UTILISATION – REGLAGE

- On peut ajuster la direction d'épandage, distribution plus à droite ou plus à gauche, en tirant ou poussant l'ensemble du bloc plateau, sur le côté de la saleuse il est prévu 2

trous oblongs avec 2 molettes de réglage (une de chaque côté de la saleuse). Il est possible de faire glisser le bloc d'épandage afin d'optimiser le travail d'épandage.

- Pour les cas d'installation s'écartant des conditions prévues, consulter le constructeur.

REGLAGE DE DEBIT :

Dose conseillée : 4 grammes au m², une augmentation des dosages n'est pas gage de meilleure efficacité, 4 gr au m² suffisent en préventif, 7gr en curatif.

De plus, il vaut mieux répandre 4 gr en préventif plutôt qu'une grosse dose en curatif.

CALCUL DU DEBIT :

Le tableau de réglage est donné en kg/heure :

LARGEUR DE TRAVAIL x VITESSE

Exemple :

Largeur de travail 4m x 20.000m/heure (20km/heure) = 80.000m²/heure

80.000m² x 4gr = 320.000 gr = 320kg

Sur le tableau de réglage prendre 320kg = soit 3 sur la molette graduée située sur le boîtier de commande.

TABLEAU DE REGLAGE POUR SALEUSE T11

Attention réglage en kg/heure

Pour éviter tout tassement, mettre le produit au dernier moment.

N°1	106 kg/h	N°16	1696 kg/h
N°2	212 kg/h	N°17	1802 kg/h
N°3	318 kg/h	N°18	1908 kg/h
N°4	424 kg/h	N°19	2014 kg/h
N°5	530 kg/h	N°20	2120 kg/h
N°6	636 kg/h	N°21	2226 kg/h
N°7	742 kg/h	N°22	2332 kg/h
N°8	848 kg/h	N°23	2438 kg/h
N°9	954 kg/h	N°24	2544 kg/h
N°10	1060 kg/h	N°25	2650 kg/h
N°11	1166 kg/h	N°26	2756 kg/h
N°12	1272 kg/h	N°27	2862 kg/h
N°13	1348 kg/h	N°28	2968 kg/h
N°14	1484 kg/h	N°29	3074 kg/h
N°15	1590 kg/h	N°30	3180 kg/h

*Le débit peut varier de -
10% à +10% selon le
taux d'humidité du sel.*

Après une distance d'épandage de quelque dizaine de mètres, vérifier que l'épandage est correct en largeur et en densité.

STOCKAGE : à l'abri.

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant toute intervention, débrancher le distributeur.
- Bien que protégé dessus et dessous, le disque tourne à grande vitesse. Il est interdit à toute personne de stationner auprès du distributeur en fonctionnement, ou de s'en approcher à moins de 16 mètres.
- S'assurer qu'aucune personne n'évolue dans la zone d'épandage.

D'après les consignes de sécurité de la Communauté Européenne, le distributeur doit être installé obligatoirement en arrière du poste de conduite du porteur. Toute autre installation est formellement interdite. En cas de doute, consulter le constructeur.

Les granulés utilisés pour l'épandage peuvent être toxiques. Il est indispensable de porter un masque lors du remplissage et de l'utilisation du distributeur.

Nous vous remercions d'avoir choisi le matériel DELIMBE et vous souhaitons une bonne utilisation.

DECLARATION DE CONFORMITE

Le Constructeur : DELIMBE - F-27340 PONT DE L'ARCHE

Déclare que le matériel neuf : SEMOIR CENTRIFUGE

Est conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées dans la Directive européenne 2006/42 CE par application des normes harmonisées

Fait à PONT DE L'ARCHE

